

## AUFBAUANLEITUNG WANDFRAME



- 1** Zuerst packen Sie den Aluframe aus (Vollständigkeit prüfen).
- 2** Stecken Sie die Eckverbinder in die Profilen ein.
- 3** Justieren Sie die Eckverbinder mit dem zugehörigen Imbussschlüssel.
- 4** Führen Sie den Gummikeder in die Kederleiste ein (mit den Ecken beginnen).
- 5** Nun werden alle Seiten eingespannt.

